

10Ten private SET3059– instruction

The default code setting is: 1234

Change the code: (for example from 1234 to 9876)

✓ ✓ 1234 ✓ ✓ 9876 ✓ ✓ 9876

The green LED will light for 2 seconds.

Wrong trial

After three failed trials the lock will go into a standby mode for 60 seconds.

Battery alert

The keypad checks the battery power during the opening process. In case of a low battery the lock will stay open and the red LED lights for 60 seconds. After a replacement the last code is still active.

Red LED lights

In case of a red LED flash by setting the code, it is supposed that one digit has been pressed twice. After the red flash, the 4 digit code can be setted completely again.

Screws

The attached screws are destined for 19 mm wood panels. For any other dimension, please calculate the length of the screw with: **Thickness of the panel + 24 mm**

Le code par défaut est : 1234

Pour changer le code : (par exemple de 1234 vers 9876)

✓ ✓ 1234 ✓ ✓ 9876 ✓ ✓ 9876

La LED verte va s'allumer pendant 2 secondes.

Mauvais code

Après 3 mauvais codes, la serrure passe en standby pendant 60 secondes.

Batterie faible

Le clavier vérifie le niveau de charge de la batterie à chaque fois que la serrure est ouverte. Lorsque la batterie est faible, la serrure rester ouverte et la LED rouge va s'allumer pendant 60 secondes. Après le remplacement de la batterie, le dernier code rentré reste actif.

La serrure est livrée avec des vis pour des panneaux de 19 mm, pour toute autre dimension, vous devez rajouter 24 mm à l'épaisseur du panneau pour trouver la longueur de vis nécessaire.

Bei der Auslieferung ist der Code: 1234 eingestellt.

Ändern eines Codes: (Als Beispiel von 1234 auf 9876)

✓ ✓ 1234 ✓ ✓ 9876 ✓ ✓ 9876

Als Bestätigung leuchtet die grüne LED für 2 Sekunden

Falsche Eingabe:

Nach drei Versuchen wird die Eingabe für 60 Sekunden gesperrt.

Batterie Warnung:

Die Batterie wird beim Öffnen überprüft. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und verriegelt nicht mehr. Die rote LED blinkt für 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

Schraubenlänge:

Die mitgelieferten Schrauben haben eine Länge von 43 mm und passen für 19mm Türen. Falls Sie andere Türstärken haben, berechnen Sie die Schraubenlänge: **Türstärke + 24 mm**

De code is per definitie : 1234

Om de code te wijzigen : (bvb van 1234 naar 9876)

✓ ✓ 1234 ✓ ✓ 9876 ✓ ✓ 9876

Een groene LED zal oplichten gedurende 2 seconden.

Foute code

Na 3 foute codes zal het slot in standby gaan gedurende 60 seconden.

Zwakke batterij

Het klavier controleert het batterijniveau elke keer bij het openen van het slot. Bij een zwakke batterij blijft het slot geopend en een rode LED zal gedurende 60 seconden oplichten. Na vervanging van de batterij blijft de laatste geregistreerde code actief.

10Ten "public" SET3057– instructions

Lock:

Choose any open locker, insert your 4-digit code and press ✓ .
The lock will close now. When you close the door, the door would be locked.

Open:

Enter the same code again and the lock will open.

Master code: (000000)

You will find the unique master code on the backside of the keypad. To open the lock and reset the used code please press ✓ as long until the red LED flashes short. Press now again ✓ and enter the master code. The lock will open and the old used codes is not active anymore.

Change the master codes: (for example from 000000 to 123456)

✓ ✓ 000000 ✓ ✓ 123456 ✓ ✓ 123456

Two green LED signals will confirm the successful change of the code

Wrong trial

After three failed trials the lock will go into a standby mode for 60 seconds.

Battery alert

The keypad checks the battery power during the opening process. In case of a low battery the lock will stay open and the red LED lights for 60 seconds. After a replacement the last code is still active.

Screws

The attached screws are destined for 19 mm wood panels. For any other dimension, please calculate the length of the screw with: **Thickness of the panel + 24 mm**

Fermeture :

Porte ouverte, choisissez votre code à 4 chiffres et pressez ✓ .
Lorsque vous fermez la porte, la serrure se ferme.

Ouverture :

Entrez le même code, la serrure s'ouvre.

Code maître: (000000)

Le code maître se trouve à l'arrière du clavier. Pour ouvrir une serrure et effacer le code, pressez ✓ Jusqu'à ce que la LED rouge clignote, puis pressez ✓ une nouvelle fois et entrez le code maître. La serrure va s'ouvrir et l'ancien code est effacé.

Changer le code maître : (De 000000 à 123456)

✓ ✓ 000000 ✓ ✓ 123456 ✓ ✓ 123456

La LED verte va clignoter 2 fois.

Mauvais code

Après 3 mauvais codes, la serrure passe en standby pendant 60 secondes.

Batterie faible

Le clavier vérifie le niveau de charge de la batterie à chaque fois que la serrure est ouverte. Lorsque la batterie est faible, la serrure rester ouverte et la LED rouge va s'allumer pendant 60 secondes. Après le remplacement de la batterie, le dernier code rentré reste actif.

La serrure est livrée avec des vis pour des panneaux de 19 mm, pour toute autre dimension, vous devez rajouter 24 mm à l'épaisseur du panneau pour trouver la longueur de vis nécessaire.

Verriegeln:

Drücken Sie eine 4-stellige Nummer und bestätigen Sie diese mit ✓ .
Das Schloss verriegelt und die Nummer ist gespeichert.

Öffnen:

Drücken Sie erneut die vorher verwendete Nummer und das Schloss öffnet automatisch.

Notöffnung mit Master Code:

Bei der Auslieferung ist bereits ein Master-Code eingestellt. Diese 6-stellige Nummer befindet sich auf der Rückseite des Schlosses. Wurde der Code vergessen und das Schloss ist geschlossen, kann mit diesem Master-Code das Schloss geöffnet werden.

Öffnen mit Master Code: (000000 voreingestellt)

Drücken Sie ✓ bis die rote LED kurz blinkt. Drücken Sie jetzt erneut ✓ und den Master-Code welcher auf der Rückseite gedruckt ist.

Ändern eines Master Codes: (Als Beispiel von 000000 auf 123456)

✓ ✓ 000000 ✓ ✓ 123456 ✓ ✓ 123456

Als Bestätigung leuchtet die grüne LED für 2 Sekunden

Falsche Eingabe:

Nach drei Versuchen wird die Eingabe für 60 Sekunden gesperrt.

Batterie Warnung:

Die Batterie wird beim Öffnen überprüft. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und verriegelt nicht mehr. Die rote LED blinkt für 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

Schraubenlänge:

Die mitgelieferten Schrauben haben eine Länge von 43 mm und passen für 19mm Türen. Falls Sie andere Türstärken haben, berechnen Sie die Schraubenlänge: **Türstärke + 24 mm**

Sluiten :

Deur open, kies uw eigen code met 4 cijfers en druk ✓

Master code : (000000)

De mastercode bevindt zich aan de achterkant van het klavier. Om het slot te openen en de code te wissen, druk ✓ tot de rode LED knippert, druk vervolgens ✓ opnieuw en geef de mastercode in. Het slot opent zich en de oude code is gewist.

De mastercode wijzigen : (van 000000 naar bvb 123456)

✓ ✓ 000000 ✓ ✓ 123456 ✓ ✓ 123456

De groene LED zal 2 maal knipperen.

Foute code

Na 3 foute codes zal het slot in standby gaan gedurende 60 seconden.

Zwakke batterij

Het klavier controleert het batterijniveau elke keer bij het openen van het slot. Bij een zwakke batterij blijft het slot geopend en een rode LED zal gedurende 60 seconden oplichten. Na vervanging van de batterij blijft de laatste geregistreerde code actief.
