

Montageanleitung

$x = \max. 100 \text{ mm}$

Max. Türenbreite: 600 mm

Die Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Für Türbreiten unter 400 mm ist eine größere Mindestfuge einzuplanen. Die exakte Mindestfuge muss durch einen Anschlagversuch ermittelt werden.

Bei besonders hohen Gewichts- und Hebelbelastungen wird die Montage eines zusätzlichen Scharniers 100 mm unterhalb des obersten Scharniers empfohlen.

