

Notice KIT1 et KIT2

Metallseiten jeweils auf den Korpusboden stellen. Bündig mit der Vorderkante der Korpusseite verschrauben.

Einbauhöhe - Hauteur intérieure : 544 mm / 704 mm

Utiliser les 4 perçages de fixation puis verrouiller.

Alle 4 Befestigungsbohrungen verwenden.

**Nach Fixierung vorne, endgültig
mit Sicherungsschraube befestigen.**

