

## CADRO Base.

### Assemblage.

#### Outils.

Vous n'avez besoin que d'un Clé Allen de 2,5 mm ou, encore mieux, d'un tournevis rechargeable avec embout approprié pour assembler le cadre de base. En cas d'utilisation d'un tournevis rechargeable, le verrouillage de couple doit être réglé entre 0,8 et 1 Nm.

#### Ordre de l'assemblage.

**1** L'assemblage est facile : Le connecteur est inséré dans le profil préparé, l'ensemble étant fixé en serrant la vis sans tête. Lors de l'assemblage, veillez à ce que les vis soient positionnées dans une zone bien cachée ou non visible.

Il est important, comme décrit dans les étapes **2 – 6**, de préparer tout d'abord les composants nécessaires et ensuite de les insérer l'un dans l'autre et de les visser.

#### Nettoyage.

**7** Le traitement peut provoquer par ex. des traces de graisse ou de légers dommages sur les surfaces. Celles-ci sont maintenant nettoyées à l'aide d'un chiffon microfibre et d'un produit de nettoyage approprié. D'éventuels résidus peuvent également être éliminés avec une gomme.

