

## HOPPE Quick-Fit<sup>plus</sup> (Variante 3) Rosaces de béquilles autocollantes

### Poser le HOPPE Quick-Fit<sup>plus</sup> (Variante 3) en toute simplicité

Les rosaces de béquilles autocollantes et les poignées de porte sont simplement à assembler, si besoin des rosaces de fonction autocollantes peuvent être utilisées. Toute la garniture est montée intégralement sans vis et sans outil.



1 Coller les rosaces de béquilles



2 Insérer les poignées de porte et assembler



3 Coller les rosaces à entrée de clé – tout simplement ! (voir page 33)

### Préparation de la porte

Ce nouveau système s'adapte aux portes standard équipées de serrures standard. Aucune préparation spéciale de la porte n'est nécessaire. Pour une fixation optimale, les zones de collages ne doivent pas présenter d'aspérités et être nettoyées soigneusement.

