

# CADRO Base.

## Fixation alternative de profil.

### Connecteur d'angle CON936



Connecteur d'angle

- 1 Sciez en onglet à 45° les deux extrémités que vous souhaitez connecter.
- 2 Le perçage pour les vis sans tête doit être effectué à une distance de 40 mm (butée de fixation **F2**) entre les trous et l'extrémité supérieure du profil.
- 3 Ensuite, le connecteur d'angle peut être insérer au centre du profil. Le deuxième profil peut être glissé sur l'extrémité saillante du connecteur d'angle.
- 4 Enfin, vissez les vis sans tête pour sécuriser l'ensemble.

