

## HOPPE Quick-Fit<sup>plus</sup> (Variante 2) Rosaces de béquilles avec piliers courts

### Poser le HOPPE Quick-Fit<sup>plus</sup> (Variante 2) en toute simplicité

Il suffit d'assembler les rosaces et les poignées de porte. Les rosaces de fonction sont autocollantes. La garniture est montée intégralement sans vis.



1 Placer les rosaces de béquilles



2 Insérer les poignées de porte et assembler



3 Coller les rosaces à entrée de clé – tout simplement ! (voir page 33)

### Préparation de la porte

Ce nouveau système s'adapte aux portes standard équipées de serrures standard. Il ne nécessite aucune préparation spécifique de la porte. Il suffit de deux trous de guidage pour les piliers courts des rosaces (Ø 7,5 mm).

