




Flexibles LED-Band WAVE - Montageanleitung



Version 60




Version 180




A: OPTION Nr. 1: Einlassmontage

A.1




Montageempfehlung nach Modell

Flexibles LED-Band WAVE 60,
komplett eingelassen




Flexibles LED-Band WAVE 180,
Silikonschlauch nicht eingelassen




B: OPTION Nr. 2: Anschraubmontage


B.1



Halter je nach gewünschter Form
anschrauben




LED-Band (A) einsetzen



C: Kürzen und Verbinden


C.1



Alle 50 mm an der entsprechenden Markierung kürzbar



C.2




Um das Ende zu verschließen, Endkappe (D) mit Silikon (B) abdichten.

Um den Abschnitt weiter zu verwenden, ein neues Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Silikonschlauch verbinden (löten), mit Silikon (B) abdichten und Endkappe (E) aufsetzen.
Arbeiten nur durch Fachpersonal ausführen lassen.

Montagehinweise

RICHTIG (mm)



FALSCH

