



 **HUWIL**

3675

huwilift-maxi

So wählen Sie den richtigen Klappenhalter: How to choose the right lid stay: Scelta della versione appropriata dell' snodo:

Türgewichte pro maxi
Door weights per one maxi-fitting
Pesi delle ante allo snodo maxi

	A	B	C	D
300	3,8 - 7,1	6,7 - 13,7	11,9 - 21,0	15,4 - 27,3
400	2,8 - 5,3	5,0 - 10,3	8,9 - 15,8	11,6 - 20,5
500	2,3 - 4,3	4,1 - 8,3	7,2 - 12,5	9,4 - 16,2
600	1,9 - 3,5	3,3 - 7,0	5,9 - 10,6	7,6 - 13,7
700	1,6 - 3,0	2,8 - 5,7	5,0 - 8,8	6,5 - 11,4
800	1,4 - 2,7	2,5 - 5,1	4,4 - 7,9	5,7 - 10,4
900	1,3 - 2,4	2,2 - 4,6	4,0 - 7,0	5,2 - 9,1
1000	1,1 - 2,1	2,0 - 4,1	3,6 - 6,3	4,6 - 8,2

	A	B	C	D
300	3,0 - 5,3	5,1 - 10,2	9,1 - 15,8	11,9 - 20,8
400	2,3 - 4,0	3,8 - 7,6	6,9 - 11,9	8,9 - 15,6
500	1,8 - 3,2	3,1 - 6,1	5,5 - 9,6	7,2 - 12,5
600	1,5 - 2,7	2,6 - 5,1	4,6 - 7,9	6,0 - 10,4
700	1,3 - 2,2	2,1 - 4,2	3,8 - 6,6	4,9 - 8,7
800	1,1 - 2,0	1,9 - 3,9	3,4 - 5,9	4,4 - 7,8
900	1,0 - 1,8	1,7 - 3,4	3,0 - 5,2	3,9 - 6,9
1000	0,9 - 1,6	1,5 - 3,0	2,7 - 4,7	3,6 - 6,2

	A	B	C	D
300	2,4 - 4,0	3,9 - 7,5	6,8 - 11,6	9,2 - 15,0
400	1,8 - 3,0	2,9 - 5,6	5,1 - 8,7	6,9 - 11,2
500	1,4 - 2,4	2,4 - 4,5	4,0 - 7,1	5,7 - 9,0
600	1,2 - 2,0	1,9 - 3,8	3,3 - 5,9	4,5 - 7,6
700	1,0 - 1,7	1,7 - 3,1	2,9 - 4,8	3,8 - 6,2
800	0,9 - 1,4	1,4 - 2,8	2,6 - 4,3	3,4 - 5,6
900	0,8 - 1,3	1,3 - 2,5	2,3 - 3,8	3,0 - 5,0
1000	0,7 - 1,2	1,1 - 2,2	2,0 - 3,5	2,7 - 4,5

Der maximale Öffnungswinkel beträgt 110°.

Für alle Öffnungswinkel gilt: Die jeweilige Anschlagposition kann je nach verwendetem Scharnier und Rahmen abweichen.

Die Haltekraft und Funktion muss individuell geprüft werden.

Ab einer Klappenbreite von 600 mm empfiehlt sich zur Unterstützung eines synchronen Öffnens der Einbau von zwei Klappenhaltern. Der Schwerlastklappenhalter ist werkseitig für minimale Haltekraft eingestellt. Die praxisgerechte und jeweils ideale Funktion muss durch abschließende Justierung der Stellschraube erreicht werden.

Für weitere Information und Beratung stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

The maximum opening angle is 110°.

For all opening angles, it applies: The respective fixing position may differ, depending on the hinge and frame used.

Holding power and functioning must be tested individually.

From a door width of 600 mm, we recommend the use of two lid stays to ensure a synchronous opening.

The heavy-duty lid stay is factory-adjusted to its minimum holding power. The practical and ideal functioning for each individual case must be achieved by final adjustment of the set screw.

Our staff will be pleased to assist you with further information and advice.

Angolo di apertura max.: 110 gradi.

Importante: La posizione di montaggio può essere differente, dipende dalla cerniera e dal telaio.

Il funzionamento e la forza di arresto sono da controllare.

Raccomandiamo due snodi per porte con larghezze a partire di mm 600.

Lo snodo maxi è preimpostato con forza minima di arresto. Il funzionamento ottimo esige un'aggiustaggio finale.

Siamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni.