




MONTAGEHANDLEIDING FLEXIBELE WAVE



Versie 60




Versie 180




## A- OPTIE NR1 : INBOUW

### A.1




### Installatie aanbevelingen per model

Flexibele Wave 60  
Volledige inbouw.




Flexibele Wave 180,  
siliconendeel uitstekend




## B- OPTIE NR2 : OPBOUW


### B.1



Bevestig de beugels + schroeven (C)  
op de structuur volgens de gewenste vorm




Duw de strip (A) in de beugels vast.



## C- : SNIJDEN EN VERBINDEN


### C.1



Transparante zone  
snij op de zwarte stippellijn die elke  
5 cm herhaald wordt



### C.2




Schuif de dop (D) + silicone (B) om  
het uiteinde te dichten.

Schuif de dop (E) + nieuwe kabel (niet  
meegeleverd) + soldeer + silicone (B) om  
het afgesneden tweede stuk te gebruiken.  
Nb: Solderen moet deskundig uitgevoerd  
worden.

## MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

### CORRECTE CURVE (mm)



### FOUTIEVE curve

