


FRAME


ERLÄUTERUNGEN UND ABMESSUNGEN

Traversen und Füße



T-Traverse für Korpus-Untergestell (silber), optional. Alle 1.200 mm in der Länge empfohlen.

Fuß ohne Höhenverstellung für Tische & Bänke.
Fuß mit Höhenverstellung (10 mm) für Korpus-Untergestell.

**Korpus-Untergestell:**

Für jede T-Traverse (Option) ist ein Stützfuß (silber) anzubringen.
Alle 400 mm wird ein zusätzlicher Stützfuß empfohlen.


Profil- und Fußtypen



Fuß ohne Höhenverstellung


**Trägerprofil Tische & Bänke**
(Profil i)

Fuß mit Höhenverstellung


**Trägerprofil Korpus-Untergestell**
(L-Profil)

Abmessungen und Bohrungen


Plattenüberstand =
mind. 4 mm
empfohlen



Plattenabmessung



Plattenbohrung für Tische & Bänke



Korpusbohrung für Korpus-Untergestell

FRAME

BESTANDTEILE SET TISCHE & BÄNKE

4 Eckwinkel



Für 4 Füße ohne Höhenverstellung

4 Trägerprofile



Profil i

16 M6x12-Schrauben (Senkkopf)



4 Kunststoffgleiter




BESTANDTEILE SET KORPUS-UNTERGESTELL

4 Eckwinkel



Für 4 Füße mit Höhenverstellung

Profile



16 M6x12-Schrauben (Senkkopf)



4 Kunststoffgleiter



Option T-Traversal



Befestigungskeile für T-Traversal (2 pro Traversal)





Stützfuß für T-Traversal


FRAME

MONTAGE DER PROFILE (L ODER I)


Füße



Traversen



T- Traverse (Option)



Traverse

Option

