



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:  
MODELS:


- 411/78.1710.22 Oplà per modulo 600 mm, spalla 15-20 mm  
Oplà for 600 mm module, side 15-20 mm
- 411/78.1720.22 Oplà per modulo 900 mm, spalla 15-20 mm  
Oplà for 900 mm module, side 15-20 mm



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
INCLUDED IN THE PACKAGING













GUIDE  
SLIDES




ASTA  
BAR

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES


-  A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
-  B. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
-  C. Molla - *Spring (x2)*
-  D. Ammortizzatore - *Dumper (x2)*
-  E. Bussola M6 12x8 mm - *Bush M6 12x8 mm (x12)*
-  F. Rondella Ø12x1.35 - *Washer Ø12x1.35 (x4)*
-  G. Vite TPS M5x12 - *M5x12 tapered screw (x2)*
-  H. Vite TCCE M6x12 - *Socketed head cap screw M6x12 (x12)*
-  I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 ISO 7380 screw (x8)*
-  J. Distanziale per spalla - *Side spacer (x20)*

# DIMENSIONI DI MASSIMA

## GENERAL DIMENSIONS





MODELLO - MODEL	MODULO - MODULE	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
411/78.1710.22	600	560-570	455.5-465.5	381-391	445.5
411/78.1720.22	900	860-870	755.5-765.5	681-691	745.5



# DIMENSIONI GENERALI MOBILE

## GENERAL CABINET DIMENSIONS



DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	
LUCE VERTICALE - VERTICAL FREE SPACE	H	MIN: 60 mm +S
PROFONDITA' INTERNA - INTERNAL FREE SPACE	P	MIN: 540 mm
LARGHEZZA INTERNA MODULO - CABINET INTERNAL WIDTH	L	MIN: 410 mm MAX: 1170 mm
SPESSORE PIANO - PLANE THICKNESS	S	15-20 mm
SPESSORE SPALLE - SIDE THICKNESS	S1	15-20 mm
SPESSORE TOP - TOP THICKNESS	ST	15-20 mm
LARGHEZZA PIANI - PLANE WIDTH	Z	L - 5 mm
SPORGENZA - PROTRUSION	X	-
APERTURA PIANI - OPENING PLANE	E	500 mm
LUNGHEZZA PIANO - LENGTH PLANE	E1	E-X
APERTURA MECCANISMO - OPENING MECHANISM	C	470 mm

# POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO


## HOLES FOR MECHANISM POSITION

- A: Posizione fori diam. 8x13 per bussole M6  
Position of diam. 8x13 holes for M6 bushes
- B: Posizione scarichi da Ø10x5 per testa viti fissaggio distanziali  
Position of Ø10x5 holes for the heads of screws fixing the spacers





Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.  
For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides


- Spalla da 20 mm - nessun distanziale
- Spalla da 19 mm - 1 distanziale
- Spalla da 18 mm - 2 distanziale
- Spalla da 17 mm - 3 distanziale
- Spalla da 16 mm - 4 distanziale
- Spalla da 15 mm - 5 distanziale

- Side thickness 20 mm - no spacer
- Side thickness 19 mm - 1 spacer
- Side thickness 18 mm - 2 spacers
- Side thickness 17 mm - 3 spacers
- Side thickness 16 mm - 4 spacers
- Side thickness 15 mm - 5 spacers






### SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

-  B. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key
-  J. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)
-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)
-  I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)



**DIMENSIONE PIANO**  
**PLANE SIZE**



**SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES**










D. Ammortizzatore - *Dumper* (x2)



E. Bussola M6 12x8 mm - *Bush M6 12x8 mm* (x4)

# MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE

## ***MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET***



## SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- 

E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x12)*

- 

F. Rondella Ø12x1.35 - Washer Ø12x1.35 (x4)

- 

G. Vite TPS M5x12 - *M5x12 tapered screw* (x2)

- 


H. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x12)*






# MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE

## MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET




SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES



C. Molla - Spring (x2)



C x2



TROVARE LA POSIZIONE E FISSARE IL PIANO  
CON DUE VITI TRUCIOLARI (NON FORNITE)  
FIND POSITION AND FIX THE PLANE WITH  
TWO SCREWS CHIPBOARD (NOT SUPPLIED)